



メニューを使いこなす

撮影の設定を変える — 撮影メニュー

撮影時に使う機能を設定できます。

撮影メニューの使い方

- 1** 撮影画面で **MENU/OK** ボタンを押します。
撮影メニューが表示されます。
- 2** 変更する項目を選び、設定を変更します。
- 3** **MENU/OK** ボタンを押します。
変更した内容に設定されます。
- 4** **DISP/BACK** ボタンを押します。
撮影画面に戻ります。



メモ

メニューに表示される項目は、撮影モードによって異なります。

撮影メニュー一覧

・ [] 内は工場出荷時の設定値です。

EXR モード [EXR AUTO]

モードダイヤルが **EXR** のときに、シーンに合った **EXR** モードを設定できます (→ 27 ページ)。

Adv. モード [

モードダイヤルが **Adv.** のときに、高度なテクニックが必要な写真を簡単に撮影できます (→ 28 ページ)。

シーン選択 **SP1** [] / **SP2** [

モードダイヤルが **SP1/SP2** のときに、好きなシーンポジションを選んで、モードダイヤルに割り当てることができます (→ 29 ページ)。

☛ チェック

R1600 1600%と**R800 800%**は **EXR モード**で**ダイナミックレンジ**優先を選択している場合のみ設定できます。

📌 注意

ダイナミックレンジが広がるほど、画像にノイズが増えます。

🎞️ フィルムシミュレーション [STD PROVIA]

撮影時の発色や階調を変更できます。

設定	説明
STD PROVIA/ スタンダード	標準的な発色と階調で人物、風景など幅広い被写体に適しています。
VR Velvia/ ビビッド	高彩度な発色とメリハリのある階調表現で、風景や自然の撮影に適しています。
ST ASTIA/ ソフト	落ち着いた発色とソフトな階調で、しっとりとした表現に適しています。
BL モノクロ	モノトーン表現を活かした印象的な仕上がりへの撮影に適しています。
SEPIA セピア	ウォーム調の色合いであたたかみのある雰囲気表現に適しています。

🔧 ホワイトバランスシフト

ホワイトバランスを手動で微調整します。

◀または▶で微調整する項目を選び、▲または▼で値を変更します。それぞれの値を-3～+3の範囲で調整し、**MENU/OK**で設定を完了します。



Color カラー

[標準]

撮影する画像の色の濃さを変更できます。

設定：濃い / 標準 / 薄い

Tone トーン

[スタンダード]

撮影する画像のコントラストを変更できます。

設定：ハード / スタンダード / ソフト

\$ シャープネス

[スタンダード]

輪郭をやわらかくしたいときや強調したいときに使用します。

設定：ハード / スタンダード / ソフト